

## Anwendungsblatt

### PROSTREIN Ki Art. 500030

#### **Anwendung:**

Zum Trennen von Silikon auf Silikon, PROSSKIN Ki, PROSMASER Ki, Latex, Warm- und Kaltschäume

#### **Sicherheitsratschläge:**

Nicht auf Schleimhäute bringen.  
Entzündlich, darf nicht in Kinderhände gelangen.  
Vor Wärme schützen.

#### **Verarbeitung:**

Mit Pinsel oder Schwamm dünn auftragen und gut verteilen. Mit einem Fön auf Kaltstufe trocknen, da das Trennmittel auf Wachsbasis ist und bei zu hoher Temperatur schmilzt ( keine Trennwirkung ).  
Bei dünnflüssigem Zustand in den Kühlschrank stellen.

#### **Tipps und Tricks:**

Durch seine hochfeine Struktur ist es universell anwendbar.  
Dünne Anwendung lässt feine Strukturen besser bestehen.  
Köpfe, Formen und andere Teile möglichst vor jeder erneuten Anwendung mit Trennmittel PROSTREIN Ki einstreichen.

#### **Reinigung:**

Reinigungsbeständige Teile und Formen können mit sehr warmem Seifenwasser gereinigt werden.

Weitere Anregungen zur Verarbeitung erhalten Sie jederzeit von  
unserem Fachberater Herrn Schmidt-André