

**Mode d'emploi**  
**PROSTREN KI**  
Art : 500030

**Utilisation :**

Pour détacher le Silicone du Silicone, du PROSSKIN KI, du PROSMASER KI, du Latex, des mousses chaudes et froides.

**Conseils de sécurité :**

Ne pas mettre en contact avec les muqueuses.  
Inflammable, ne pas mettre à la portée des enfants.  
Protéger de la chaleur

**Comment procéder :**

Etaler une couche fine à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge et bien répartir.  
Sécher au sèche-cheveux à froid, vu que le produit détachant est à base de cire et risque de fondre à haute température (il perd alors ses propriétés détachantes).  
Mettre le produit au réfrigérateur à l'état liquide.

**Tuyaux et combines:**

Grâce à sa structure fine le produit peut être utilisé universellement.  
Utilisé en couche fine il assurera un maintien parfait des structures délicates  
Les têtes, les formes et tout autre objet devront être enduits d'une couche de détachant, PROSTREN KI, si possible avant chaque usage.

**Nettoyage :**

Les parties et les formes nettoyables seront lavées au savon et à l'eau très chaude..

Si vous désirez de plus amples explications veuillez bien vous adresser à Monsieur Schmidt-André, notre spécialiste. Il se mettra à votre disposition pour vous transmettre des idées et des conseils supplémentaires.