

## Anwendungsblatt

### Alginat KI Art. 900360

#### **Verwendung:**

Zum Abformen jedweder Körperform; auch im inneren Mundbereich einsetzbar.  
Von höchster Qualität und Reinheit – 100% staubfrei.  
Kein Abisolieren der Haut und Haare nötig.

#### **Sicherheitsratschläge:**

Kühl und trocken lagern.

#### **Verarbeitungshinweise:**

Mischungsverhältnis: 1 : 2 ( Beispiel 20 g Alginat : 40 ml Wasser )  
Bei einer Wassertemperatur von 15°C hat man eine Abbindezeit von ca. 3 - 5 Minuten zur Verfügung.  
Ist eine dickere oder dünnere Mischung erforderlich, verwenden Sie etwas weniger oder mehr Wasser.  
Kompatibilität zu allen Dental-Gipsen wurde bestätigt.  
Lagerung: Dichtverschlossen, nicht über 25°C.  
Farbe / Geschmack : orange / strawberry

#### **Reinigung:**

Einfach genial: die verbliebenen Rückstände auf Haut und Haaren nur mit warmem Wasser und Seife abwaschen.

Weitere Anregungen zur Anwendung erhalten Sie jederzeit von unserem Fachberater Herrn Schmidt-André