

## Informazioni tecniche

### Additivo elasticizzante KI

(Elastifizierer KI)

Art. 500104

#### **Utilizzo:**

Additivo speciale per elasticizzare il Silicone KI (per addizione).

#### **Indicazioni di sicurezza:**

Conservare i contenitori ben chiusi al riparo della luce.

Non esporre ad eccessivo calore.

Evitare il contatto con occhi e mucose.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

#### **Consigli e suggerimenti:**

Esempio di applicazione: Realizzazione di una maschera intera al fine di permetterne l'uso autonomo da parte dell'attore.

La produzione di una maschera spessa circa 3 mm richiede un peso complessivo dei materiali di circa 400 ml:

100 ml del Silicone KI, componente A; 100 ml del Silicone KI, componente B; 200 ml dell'Additivo elasticizzante KI.

Miscelare accuratamente i materiali e colare la massa di formatura nello stampo.

Indipendentemente dal materiale di cui è fatto lo stampo, è necessario l'utilizzo di un agente di distacco (per esempio ProsTren KI).

A temperatura ambiente, l'indurimento del materiale sarà terminato dopo circa 10 minuti.

#### **Avviso:**

Per la colorazione sono particolarmente adatti i nostri Colori di silicone KI o il nostro Flock.

#### **Nota:**

Il massimo rapporto di miscela possibile è di 1 (silicone) a 2,5 (additivo elasticizzante).