

## Informazioni tecniche

### Schiuma fredda KI

(Kaltschaum KI)

Art. 500037

#### **Utilizzo:**

La nuova Schiuma fredda KI è una schiuma bicomponente ad alta elasticità che viene utilizzata per realizzare pezzi plastici negli stampi negativi (stampi di silicone compresi).

#### **Indicazioni di sicurezza:**

Proteggere il prodotto da umidità.

Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco (preferibilmente in frigorifero).

Evitare il contatto con occhi e mucose.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

#### **Lavorazione:**

Agitare bene prima dell'uso.

Il tempo di miscelazione è di 8-10 secondi a temperatura ambiente (18°C). Se il materiale è stato conservato in frigorifero, il tempo indicato si prolunga fino a un massimo di 15 secondi.

Dimensione di volume circa 1:7.

La schiuma viene miscelata in un rapporto di 100 ml (componente A) : 30 ml (componente B). Per ottenere un risultato più rigido, la quantità della componente B può essere aumentata fino a 35 ml.

#### **Consigli e suggerimenti:**

Pretrattare gli stampi negativi con ProsTren KI (lasciar asciugare).

Miscelare velocemente e accuratamente le componenti A e B.

Versare la schiuma nello stampo e chiuderlo bene.

A seconda del volume dello stampo, il pezzo può essere rimosso dopo 25 minuti.

Prima del primo uso, si consiglia di pulire il pezzo leggermente con acqua saponata.

Per la colorazione si possono usare pigmenti cosmetici o paste coloranti. I colori vanno introdotti esclusivamente nella componente A.

Pulire gli attrezzi con alcool isopropilico.