

## Anwendungsblatt

### Kaltschaum KI

Art. 500037

#### **Anwendung:**

Der neue Kerling Kaltschaum KI ist ein hochelastischer 2-Komponenten-Schaum zur Erstellung von plastischen Teilen in Negativformen ( auch Silikonformen ).

Das Set besteht aus: 1000 ml Komponente A, 300 ml Komponente B, 45 g ProsTren KI.

#### **Sicherheitsratschläge:**

Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen.  
Dosen fest verschlossen halten.  
Kühl lagern ( am besten im Kühlschrank ).  
Augen und Schleimhäute schützen.  
Nicht in Kinderhände geben.

#### **Verarbeitung:**

Vor Gebrauch gut schütteln.  
Anmischzeit 8 – 10 Sekunden ( bei Raumtemperatur von 18°C )  
( bei kaltem Produkt bis auf 15 Sekunden ausdehnbar )  
Volumengrösse ca. 1:7  
Mischung: 100 ml A-Komp. : 30 ml B-Komp. ( B-Komp. bis 35 ml, wenn härter nötig ist )

#### **Tipps und Tricks:**

Die Negativformen mit ProsTren KI einstreichen ( trocknen lassen ).  
Komponente A und B zügig und gut mischen.  
Den Schaum in die Form geben und fest verschliessen.  
Je nach Volumengrösse der Form, kann das Schaumteil nach ca. 25 Min. entnommen werden.  
Das fertige Schaumteil vor dem ersten Gebrauch leicht mit Seifenwasser reinigen.  
Zur Einfärbung können kosm. Pigmente oder Abtönfarbe verwendet werden – Farbe immer in Komponente A eingeben.  
Arbeitsgeräte mit Isopropylalkohol reinigen.

Weitere Anregungen zur Verarbeitung erhalten Sie jederzeit von  
unserem Fachberater Herrn Schmidt-André