

Innovation unique au monde

PROSSKIN KI
Art. 500032

Utilisation :

Pour la fabrication de calvitie et de peau artificielle.

Pour la fabrication de cicatrices ou de brûlures.

Après l'utilisation de PROSTREN KI peut être employé pour le moule négatif de la fabrication de peau

Propriétés : Soluble à l'eau (sans solvant) produit élaboré pour fabrication de peau

Conseils de sécurité :

Ne pas mettre en contact avec les muqueuses. Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux.

Ne pas utiliser pour les cheveux sous forme liquide.

Durant le processus de fabrication de calvitie l'usage d'une hotte de ventilation est superflu.

Attention : L'alcool et les solvants détériorent le produit.

Mode d'emploi :

Étalez le produit sur l'objet concerné soit en le badigeonnant, soit en l'étalant par petites touches légères (cette technique est nommée « Stippeln »), soit en utilisant un pistolet à air comprimé.

On peut diluer le produit avec de l'eau.

Il est possible de le teindre en diluant de l'« Aqua-Schminke » dans l'eau.

Pour coller les parties PROSSKIN KI ainsi obtenues, utiliser la colle spéciale, SPEZIALKLEBER KI

Veuillez protéger d'une chaleur excessive les parties achevées

Tuyaux et combines:

Pour affiner les rebords d'une calvitie et effacer les raccords utilisez les coton-tiges « Q-Tip » avec de l'« Iso » ou de l'alcool à brûler.

PROSSKIN KI peut être appliqué, par petites touches, en contact direct avec la peau sans problèmes (raccords).

Attention : Pour toutes les têtes ou les objets où vous utiliserez PROSSKIN KI, n'oubliez pas de faire emploi du produit PROSTREN KI avant chaque usage.

Nous vous recommandons 4 à 7 couches selon l'épaisseur du matériau. Chaque couche sera sécher respectivement au sèche-cheveux. Saupoudrez et détachez comme d'usage de la tête de céramique.

Nettoyage :

Les instruments utilisés durant le procédé seront lavés à l'eau chaude. Nettoyez au préalable les instruments où le produit a desséché, à l'alcool à brûler ou à l'« Iso ».

Pour détacher des résidus de colle sur la peau (dans le cas d'une calvitie à enlever) le dissolvant « Prossar KI » se prête à merveille.