

**Peau élastique
« SkinElast Ki »
Art. 500038**

Utilisation :

Cette nouvelle peau élastique de Kerling appelée SkinElast Ki est un produit de haute performance et comprend 2 composants. Elle permet de réaliser la couche extérieure de créations FX.

Le set contient : 1000 g composant A, 300 g composant B, 45 g ProsTren Ki

Conseils de sécurité :

Mettre le produit à l'abri de l'humidité

Garder la boîte hermétiquement fermée

Garder au frais (idéal : au réfrigérateur)

Ne pas mettre en contact avec les yeux et les muqueuses

Ne pas mettre à la portée des enfants

Attention : l'alcool corrode le produit !

Mode d'emploi :

Bien secouer avant l'usage.

Durée de réaction, après avoir mélangé, à une température ambiante de 18°C :
3 – 5 minutes.

Au bout de 40 minutes le produit peut être demouler.

Rapport de volume : 1 : 1

Mélange : 100 g Composante A (Komp. A) : 30 g de Composante B (Komp. B)

Tuyaux et trucages :

Badigeonner les formes négatives au ProsTren Ki (laisser sécher).

Mélanger rapidement et parfaitement les Composantes A et B.

Bien répartir « SkinElast Ki » à l'intérieur des formes négatives (par mouvements circulaires du moule).

Répéter l'opération pour les grandes formes, les différentes couches se lieront l'une à l'autre.

Vous obtenez une peau bien plus solide à partir d'une épaisseur de 1,5 – 3,0 mm que si vous utilisiez par exemple le Latex « Latexmilch ».

La teinture se fera soit en utilisant des pigments cosmétiques, soit des teintures (la teinture se rajoute toujours dans la composante A « Komponente A ».

Pour peindre ne pas utiliser des couleurs contenant de l'alcool.