

## Anwendungsblatt



### SKIMELAST Ki

-elastische Haut-  
Art. 500038

#### Anwendung:

Die neue Kerling Elastohaut **SKIMELAST Ki** ist ein hochqualitatives 2-Komponenten-Produkt zur Oberflächengestaltung von FX-Arbeiten.

Das Set besteht aus: 1000 g Komponente A, 300 g Komponente B, 45 g **PROSTREX Ki**.

#### Sicherheitsratschläge:

Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen.  
Dosen fest verschlossen halten.  
Kühl lagern ( am besten im Kühlschrank ).  
Augen und Schleimhäute schützen.  
Nicht in Kinderhände geben.  
Wichtig: Alkohol greift das Material an !

#### Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln.  
Reaktionszeit nach Anmischen bei 18°C Raumtemperatur: 3 – 5 Minuten  
Entformbar je nach Materialstärke ab ca. 40 Minuten  
Volumenverhältnis 1:1  
Mischung: 100 g A-Komp. : 30 g B- Komp.

#### Tipps und Tricks:

Die Negativformen mit **PROSTREX Ki** einstreichen ( trocknen lassen ).  
Komponente A und B zügig und gut mischen.  
Die Formen mit **SKIMELAST Ki** ausschwenken.  
Bei grossen Formen das Ausschwenken wiederholen – die Schichten verbinden sich sehr gut.  
Bei einer Hautstärke von 1,5 – 3,0 mm haben Sie eine um ein vielfaches festere Haut, als zum Beispiel bei einer Verwendung von Latexmilch.  
Ein Einfärben kann mit kosm. Pigmenten oder Abtönfarbe vorgenommen werden ( immer in Komponente A einmischen ).  
Bemalen mit allen Farben ohne Alkohol.

Weitere Anregungen zur Verarbeitung erhalten Sie jederzeit von  
unserem Fachberater Herrn Schmidt-André