

## Anwendungsblatt

Modelliermasse  
**„Super Sculpey“**  
Art.Nr.:500035

### Verwendung:

Zum Modellieren aller nur möglichen Arbeiten.  
Einzigste Modelliermasse von der direkt mit Silikon ein Abdruck genommen werden kann !!  
Kann im Ofen gehärtet werden.  
Farbe: heller Hautton

### Sicherheitsratschläge:

Warnung: nur für Kinder ab 8 Jahren.

### Verarbeitungshinweise:

Hände waschen und für eine saubere Arbeitsfläche sorgen.  
Die Masse kneten, bis sie weich und geschmeidig ist.  
Auf einer hitzebeständigen Glasfläche bei 130 °C ( 275 °F) 15 Minuten je 6 mm ( 1/4")  
Dicke härten. Für stärkere Teile kann eine längere Backzeit erforderlich sein.  
Wichtig: Nicht im Mikrowellenofen backen !  
Um frisch zu bleiben, muß die Masse kühl gelagert und vor Hitze und direkter Sonnen-  
bestrahlung geschützt werden.

### Tipps und Tricks:

Um die Haftung auf glatten Flächen zu verbessern, diese leicht einfetten.  
Ein Einfetten vor einem Abdruck mit Silikon ist nicht notwendig.

### Reinigung:

Modelliermassen-Rückstände mit Bürste und Wasser vom Gipsmodell freiwaschen.  
Hände mit Seife und Wasser reinigen.

Weitere Anregungen zur Verarbeitung erhalten Sie jederzeit von  
unserem Fachberater Herrn Schmidt-André